

SIMPLY CLEVER

ŠKODA

60211



Servisní knížka



Dokumentace předání vozidla

TMBJG7NE9F0079125

CLHA

5E5334 OCT COM AMB

MWX LF5A-Z5Z5 HA 77KW CLHA

EOA 1DO 5SJ 5RQ 1KD 6FF 1AT 3FA

1N3 1NL HH7 4UP 4R5 3NU 3QN 4X3

4A3 8ZH JON QI6 8GU KH6 8RE

7QO 17Y 8QL 8X0 4I2 B03 7MJ QNO

3L3 9P5 Q1A 7X1 9ZV 8WB 3GA

7AA G01 L04 7P4 F0A 3S2 2UA

Zde nalepte datový štítek



1ST0127155G

Datum převzetí/registrace^{a)} vozidla

30 / 09 / 2014

AUTO ŠTĚPÁNEK, a.s.

Dolnoměcholupská 214

102 02 Praha 7, Hostivař

prodejna vozů

CZ25740768

(14)

Partner ŠKODA

Razítko a podpis prodávajícího

Potvrzuji, že jsem uvedené vozidlo převzal v pořádku a že jsem byl seznámen se správným způsobem jeho používání a se záručními podmínkami.

Podpis zákazníka

Má vozidlo prodlouženou záruku? Ano Ne

Limit ŠKODA prodloužené záruky^{a)}

Roky: _____ nebo km: _____

^{a)} Podle toho, co nastane dříve.

Seznam údržby



Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
IO007481	5E5334	4AH8350	2014-09-30
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
TMBJG7NE9F0079125	CLHA	14892	Bocker, Petr (DP0)
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
OCT.COM AMB TD77/1.6 M	MWX	2015	2016-9-1

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prachový a pylový filtr: vyčištění krytu a výměna vložky filtru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <i>100%</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v rezervním kole nebo úplnost (utěšňovací prostředek, kompresor) havarijní soupravy a datum použitelnosti utěšňovacího prostředku: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, potkávací světla, dálková světla, mlhové světlomety, ukazatele směru jízdy, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vozidlo odspodu	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: vizuální kontrola na netěsnosti a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Přední a zadní brzdové obložení: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno

Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="4"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="4"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="8"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="8"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Upevnění a funkce zajišťovacího háku kapoty motoru: kontrola a promazání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 507 00 Množství náplně 4,6 litru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hladina brzdové kapaliny, v závislosti na opotřebením obložení: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Dokončovací práce	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Zkušební jízda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Proveďte záznam do DSP (Digitální servisní plán).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyplnění přívěsku na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

● = Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno =
Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

1.9.16 NaeE 406

Datum/podpis (provádějící pracovník)

Datum/podpis (výstupní kontrola)

Seznam údržby

ŠKODA



Číslo zakázky IO010790	Prodejní typ 5E5334	Registrační značka 4AH8350	Registrace 2014-09-30
VIN TMBJG7NE9F0079125	MKB (Kód mot.) CLHA	Stav kilometrů 23260	Servisní poradce Bocker, Petr (DPO)
Prodejní typ OCT.COM AMB TD77/1.6 M	GKB (Kód přev.) MWX	Modelový rok 2015	Datum 2017-8-28

Prohlídka

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Světla ve vnitřním prostoru v pohledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a přihrádky v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače / ostřikovače: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <i>8.2</i>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v rezervním kole nebo úplnost (utěšňovací prostředek, kompresor) havarijní soupravy a datum použitelnosti utěšňovacího prostředku <input type="text"/> : kontrola a zaznamenání data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, potkávací světla, dálková světla, mlhové světlomety, ukazatele směru jízdy, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie uvnitř a vně: vizuální kontrola koroze při otevřených dveřích a kapotách	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Motor a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuální kontrola netěsností, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	Brzdový systém: Vizuelní kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Přední a zadní brzdové obložení: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Brzdová kapalina: výměna	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Kulové klouby: vizuelní kontrola těsnicích manžet na netěsnosti a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hlavice spojovacích tyčí: Kontrola vůle, připevnění a těsnicích manžet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Převodovka, rozvodovka a manžety kloubů: Vizuelní kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Výfukový systém: Vizuelní kontrola netěsností, připevnění a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spodek vozidla: vizuelní kontrola poškození a upevnění ochrany spodku vozidla, obložení prahů, vedení, zátek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>6 mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>6 mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>6 mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>6 mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
<input checked="" type="checkbox"/> Vodní kanál: kontrola znečištění Čištění je v rámci opravy za zvláštní úhradu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Upevnění a funkce zajišťovacího háku kapoty motoru: kontrola a promazání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> Motor a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuelní kontrola na netěsnosti, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hladina motorového oleje: Kontrola; při doplňování dodržte specifikaci oleje!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Chladicí systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny / požadovaná hodnota -25 °C (arktické země -36 °C), zaznamenání skutečné hodnoty: <u>-30 °C</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače a ostřikovače: kontrola hladiny kapaliny a mrazuvzdornosti; doplnění kapaliny (pouze na přání zákazníka)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Nastavení světlometů: Kontrola, příp. seřízení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provedení zkušební jízdy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Provedení záznamu do DSP (Digitální servisní plán).	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyplnění přívěsku na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování


👁 = Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno =
Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

28.8. 

Datum/podpis (provádějící pracovník)



Datum/podpis (výstupní kontrola)

Seznam údržby

ŠKODA



Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
IO014685	5E5334	4AH8350	2014-09-30
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
TMBJG7NE9F0079125	CLHA	31490	Bocker, Petr (DPO)
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
OCT.COM AMB TD77/1.6 N	MWX	2015	2018-9-6

Prohlídka s výměnou oleje (proměnlivá)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Prachový a pylový filtr: Vyčištění pouzdra a výměna vložky filtru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v rezervním kole nebo úplnost (utěšňovací prostředek, kompresor) havarijní soupravy a datum použitelnosti utěšňovacího prostředku 3 : kontrola a zaznamenání data	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zvenku	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdové obložení vpředu a vzadu: kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 507 00 Množství náplně 4,6 litru	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Hladina brzdové kapaliny, v závislosti na opotřebení obložení: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>


Závěrečné práce	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Zkušební jízda	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Provedení záznamu do DSP (Digitální servisní plán).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Vyplnění závěsky na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování


○ = Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno = Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

6.9. 

Datum/podpis (provádějící pracovník)



Datum/podpis (výstupní kontrola)

Seznam údržby



Číslo zakázky	Prodejní typ	Registrační značka	Registrace
IO018794	5E5334	4AH8350	2014-09-30
VIN	MKB (Kód mot.)	Stav kilometrů	Servisní poradce
TMBJG7NE9F0079125	CLHA	46400	
Prodejní typ	GKB (Kód přev.)	Modelový rok	Datum
OCT.COM AMB TD77/1.6 M	MWX	2015	2019-9-20

Prohlídka

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Ukazatel servisních intervalů: vynulování	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Světla ve vnitřním prostoru v podhledu střechy, osvětlení zavazadlového prostoru a přihrádky v přístrojové desce: kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Signální houkačka: Kontrola funkce	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stěrače / ostřikovače: kontrola funkce a nastavení ostřikovacích trysek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rezervní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <input type="text" value="7mm"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Tlak vzduchu v pneumatice rezervního kola: kontrola <input type="text" value="3,2"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, tlumená světla, dálková světla, mlhové světlomety, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Karoserie uvnitř a vně: Provedení vizuální kontroly koroze, jsou-li dveře a kapoty otevřeny	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Stírací lišty: kontrola poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vozidlo zdola	v poř./provedeno	není v odstraněno poř.	
Motor a součásti v motorovém prostoru (odspodu): vizuální kontrola netěsností, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdový systém: Vizuální kontrola těsnosti a nepoškozenosti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdové obložení vpředu a vzadu: Kontrola tloušťky	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Brzdová kapalina: výměna Množství náplně 1,15 litru ●	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

<input checked="" type="checkbox"/>	Kulové klouby: vizuální kontrola těsnících manžet na netěsnosti a poškození			
	Hlavice spojovacích tyčí: Kontrola vůle, připevnění a těsnících manžet	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Převodovka, rozvodovka a manžety kloubů: Vizuální kontrola netěsností a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Výfukový systém: Vizuální kontrola netěsností, připevnění a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Spodek vozidla: vizuální kontrola poškození a upevnění ochrany spodku vozidla, obložení prahů, vedení, zátek	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pneumatiky		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
	Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>6,5 mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>6,5 mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>6,5 mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu <u>6,5 mm</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Motorový prostor		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
<input checked="" type="checkbox"/>	Vodní kanál: kontrola znečištění Čištění je v rámci opravy za zvláštní úhradu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Upevnění a funkce zajišťovacího háku kapoty motoru: kontrola a promazání	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	Motor a součásti v motorovém prostoru (shora): vizuální kontrola na netěsnosti, opotřebení a poškození	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Hladina motorového oleje: Kontrola; při doplňování dodržte specifikaci oleje!	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Chladicí systém: kontrola mrazuvzdornosti a hladiny chladicí kapaliny / požadovaná hodnota -25 °C (arktické země -36 °C), zaznamenání skutečné hodnoty: <u>-29°C</u>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Stěrače a ostřikovače: kontrola hladiny kapaliny a mrazuvzdornosti; doplnění kapaliny (pouze na přání zákazníka)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Klínový žebrovaný řemen: kontrola stavu	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závěrečné práce		v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
	Nastavení světlometů: Kontrola, příp. seřízení	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provedení zkušební jízdy	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Provedení záznamu do DSP (Digitální servisní plán).	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Vyplnění závěsky na zrcátka a zavěšení na vnitřní zrcátka - platí jen pro některé země.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

= Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

= Vizuální kontrola